Министерство образования Новосибирской области ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С.Галущака»

УТВЕРЖДАЮ	УТВЕРЖДАЮ	УТВЕРЖДАЮ	
председатель цикловой	председатель цикловой	председатель цикловой	
комиссии УГС 09.00.00	комиссии УГС 09.00.00	комиссии УГС 09.00.00	
/	/	/	
Протокол № _ от «»	Протокол № _ от «»	Протокол № _ от «»	
20Γ.	20г.	20г.	

Настройка перемещаемых профилей

Методические указания к практическому занятию 7

Учебная дисциплина: Компьютерные сети Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

> Разработал: А.Е. Удовченко

1. Цели

1.1. В ходе выполнения работы студенты осваивают:

1.1.1. Общие компетенции:

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на ОК 05 государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.

1.1.2. Начальные профессиональные компетенции:

Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем.

ПК 4.4 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными средствами.

1.1.3. Личностные результаты:

Принимающий осознанный выбор профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; проявляющий

ЛР 13 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем
Демонстрирующий готовность и способность к продолжению

образования, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как

ЛР 14 жизни; сознательное отношение к непрерывному образо условию успешной профессиональной и общественной деятельности

ЛР 15 Проявляющий способность самостоятельно реализовать свой потенциал в профессиональной деятельности

2. Оборудование

- 2.1. Персональный компьютер;
- 2.2. Программа Virtual Box.

3. Форма организации – индивидуальная

4. Инструктаж

- 4.1. Время выполнения работы 2 академических часа;
- 4.2. Работа выполняется в программе Virtual Box;
- 4.3. В конце выполнения необходимо показать результат работы преподавателю.

5. Порядок выполнения

- 5.1. Ознакомиться с содержанием задания;
- 5.2. Выполнить все шаги, описанные в методических рекомендациях;
- 5.3. Убедиться в работоспособности полученной конфигурации;
- 5.4. Продемонстрировать результат выполнения работы преподавателю.

6. Методические рекомендации

6.1. Методические рекомендации приведены в приложении А.

7. Форма отчета

7.1. В качестве отчета принимается выполнение контрольного примера или его скриншоты, пример которых приведен в пункте 2 приложения А.

8. Критерии оценки

- 8.1. При контроле и оценке освоения базовых умений учитывается:
 - Правильность настроек конфигураций сети;
 - Работоспособность конфигурации сети в контрольных примерах.
- 8.2. В основу дифференцированной оценки выполненного задания положен принцип:
- **5 (отлично)** объем заданий в соответствии с п. 8.1. выполнен полностью и в установленные сроки.
- **4 (хорошо)** выполнен полный объем заданий в соответствии с п. 8.1., но есть нарушение по одному из выше указанных критериев и/или работа выполнена с опозданием.
- **3 (удовлетворительно)** выполнен полный объем заданий в соответствии с п. 8.1., но есть нарушение по двум из выше указанных критериев и/или работа выполнена с опозданием.
- 2 (неудовлетворительно) задание не выполнено.


9. Содержание задания

- 9.1. Создание и настройка разделяемой папки;
- 9.2. Создание и настройка папок пользователей;
- 9.3. Настройка профилей пользователей;
- 9.4. Создание домашних папок пользователей:
- 9.5. Проконтролировать работоспособность сети после внесенных изменений.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

1.1. Создание и настройка разделяемой папки


Создайте разделяемую папку. Для этого перейдите в «*Пуск*» – «*Управление данным сервером*» – «*Управление файловым сервером*». Здесь, нажмите «Создать общую папку»:




Создайте папку с названием «profiles» на диске С:

Мастер создания об	цих ресурсов	x	
Путь к папке Задайте путь к г	папке, которую требуется сделать общей.	Ø	
<u>И</u> мя компьютера:	ADMIN		
Введите путь к папке общего пользования или нажмите "Обзор", чтобы выбрать или создать новую папку.			
Пут <u>ь</u> к папке:	C\profiles	Об <u>з</u> ор	
Пример:	C:\Docs\Public		
	< <u>Н</u> азад <u>Д</u> алее >	Отмена	


Затем, выберите третий тип разрешений:



После этого, перейдите в свойства созданной папки, и во вкладке «*Безопасность*» нажмите кнопку «*Дополнительно*». В открывшемся окне снимите первый флаг:




В открывшемся окне нажмите кнопку «*Копировать*». Затем, нажмите кнопки «*Применить*» и «*ОК*». Затем, задайте группе «*Пользователи*» полный доступ:



1.2. Создание и настройка папок пользователей


В папке «profiles» создайте личные папки для каждого пользователя домена (их названия должны отличаться от папок из «Users» в практической работе 4):




Конвертируйте эти папки в сетевые, через управление файловым сервером. Процесс такой же, как и при создании сетевой папки «profiles» (пункт 1.1). Затем, для каждой папки необходимо снять наследование прав («Безопасность» - «Дополнительно» - снять первый флаг). В каждую папку нужно добавить пользователя и выдать ему полный доступ.

1.3. Настройка профилей пользователей

Перейдите в «Пуск» — «Управление данным сервером» — «Управление пользователями и компьютерами в Active Directory». В открывшемся окне перейдите во вкладку «Профиль» свойств пользователя. В текстовом поле укажите путь до личной папки пользователя:



Пусть указывается в формате \\«имя сервера»\profiles\«имя папки пользователя». Имя сервера можно узнать, прописав в консоли команду «ipconfig -all»:




Повторите данную процедуру для всех пользователей домена!

1.4. Проверка работоспособности

Войдите в домен с пользовательской машины и создайте на рабочем столе несколько файлов. *Завершите работу пользователя* (выключите машину или смените пользователя). В этот момент профиль скопируется на сетевой диск. Проверьте личную папку пользователя на сервере:




В папке пользователя должны появиться созданные файлы:




1.5. Создание домашних папок пользователей

Создайте разделяемую папку «user profiles» и личные диски пользователей **как в пункте 1.1**. Зайдите во вкладку «Профиль» свойств пользователя (**как в пункте 1.3**) и укажите путь до личного диска, как показано ниже:



Зайдите в клиентскую машину и убедитесь в том, что соответствующий диск появился:



Повторите данную процедуру для всех пользователей домена!

2. Пример скриншотов для отчета

В качестве отчета необходимо показать работоспособность системы после внесенных изменений. Примеры таких скриншотов приведены в пунктах 1.4 и 1.5.